



NL

Uitvoering

Het keukenpaneel is gemaakt van duurzaam gehard Float-glas met een dikte van 4 mm, bestand tegen schade en vocht. De ecologische print, beschermd door een folie, zorgt voor levendige kleuren en UV-bestendigheid. Gepolijste randen verhogen de veiligheid, en het gladde oppervlak vergemakkelijkt het reinigen. Zelfklevende montagestrips en lijm zijn inbegrepen voor eenvoudige installatie.

Montage-instructies

1. Reinig en ontvet het oppervlak waarop het paneel wordt geïnstalleerd.
2. Breng montagekit aan in kleine stippen in het midden van elke tape. De dubbelzijdige tapes op de achterkant van het paneel dienen als bescherming – verwijder de beschermfolie niet.
3. Plaats het paneel tegen de muur en druk het gelijkmatig aan.
4. Laat het drogen volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud en reiniging

Maak het paneel schoon met een zachte, vochtige doek of spons en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd schurende middelen, scherpe gereedschappen en agressieve chemicaliën die het glas of de print kunnen beschadigen. Regelmatig afnemen helpt om de esthetische uitstraling en duurzaamheid te behouden. Als het paneel in de buurt van een gasfornuis wordt geplaatst, houd dan een minimale afstand van 20 cm om schade aan de printlaag te voorkomen.

BELANGRIJK! Neem veiligheidsmaatregelen in acht bij het gebruik van dit product.

Dit product is gemaakt van gehard glas – ga er voorzichtig mee om om breuk of schade te voorkomen. Stel het paneel niet bloot aan harde stoten of sterke trillingen die de structuur kunnen verzwakken. Stop onmiddellijk met het gebruik en verwijder het op een veilige manier als er scheuren of splinters ontstaan. Houd buiten bereik van kinderen – er is risico op snijwonden bij breuk of schade aan het paneel. Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot beschadiging van het product of persoonlijk letsel.

